

Шевроны состоят, обычно, из центральной области с изображениями гербов, корпоративных, фирменных, спортивных изображений. Внешняя, наружная область содержит текстовую информацию. Эти области разделены окантовкой. Так же и шевроны имеют окантовку по внешнему краю. Шевроны, в основном, имеют небольшие размеры и в эти размеры требуется вместить всё, что задумает заказчик. Это не значит, что вышивать потребуется всё потому, что исполнение вышивки ограничено техническими возможностями вышивальных машин и материалов. Например, вышивальная нить имеет толщину 0.4мм и выполнить элементы тоньше нити не получится. Это как рисовать толстым карандашом тонкие линии. Минимальный шаг современных вышивальных машин 0.1мм. Если в программе действует шаг 0.01мм и наклонная линия будет наклонной, то при вышивке наклонная линия будет выполняться ступеньками с шагом 0.1мм. Главной составляющей шевронов является надпись. В этом уроке разберем выполнение надписей родными шрифтами. То есть, шрифтами, встроенными в программу формата ESA. Разбор надписей без реальных примеров занятие скучное. Поэтому предлагается ролик в произвольном исполнении

Шевроны, кокарды в Wilcom Embroidery Studio
sp@embssp.com tel. @serghei_diomin



Надписи встроенными шрифтами